

Инструкция по эксплуатации посуды

с антипригарным покрытием линии «Гранит эксперт»

Перед первым использованием удалите этикетку. Если на посуде есть стикеры и наклейки, удалите их, смочив холодной водой и аккуратно протерев мягкой стороной губки. Смажьте внутреннюю поверхность посуды растительным маслом, затем промойте в тёплой воде, используя губку и жидкое моющее средство, вытрите насухо.

ВАЖНО! Не используйте при мытье посуды металлические мочалки и щётки, а также средства, содержащие абразивные вещества, хлор, аммиак и кислотосодержащие средства.

Допускается мытьё в посудомоечной машине. Рекомендуется использовать мягкощелочные моющие средства, не вызывающие коррозию алюминия. После мытья посуду вытирайте насухо и убирайте на хранение в шкаф. Хранение посуды в посудомоечной машине запрещено.

Необходимо учесть, что использование посудомоечной машины значительно снижает срок службы антипригарного покрытия, а также приводит к потемнению металлической фурнитуры.

Избегайте резких перепадов температур. После готовки не заливайте горячую сковороду холодной водой — остудите её до комнатной температуры. Не ставьте на горячую плиту посуду из холодильника.

Готовьте пищу на малых и средних режимах плиты (до 230 °C). Оптимальная температура приготовления — 150–180 °C. Не нагревайте пустую посуду.

Не используйте посуду, в том числе стеклянные крышки, с пластмассовой и деревянной фурнитурой для приготовления пищи в духовке.

Используйте посуду, диаметр дна которой совпадает с диаметром нагревательного элемента плиты. Не допускайте контакта пластмассовых ручек посуды с пламенем газовой горелки.

ВАЖНО! Перед использованием посуды на стеклокерамической плите внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации плиты. Не передвигайте посуду по поверхности плиты, а переставляйте, приподнимая её над поверхностью, во избежание глубоких протяжённых царапин на варочной панели.

Используйте для перемешивания кухонные принадлежности из мягких материалов — дерева, пластика или силикона. Допускается использование неострых металлических предметов.

Не используйте посуду с антипригарным покрытием в качестве ёмкости для измельчения или смешивания продуктов с помощью блендера или миксера.

Посуда с антипригарными покрытиями в процессе эксплуатации может изменять свой цвет, приобретая желтовато-коричневый оттенок. Это не влияет на качество покрытия и не является браком.

Небольшие потёртости и мелкие царапины, появившиеся на поверхности изделия в процессе эксплуатации, НЕ ВЛИЯЮТ на антипригарные свойства покрытия — посуда остаётся абсолютно безопасной для здоровья.

Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть при соблюдении настоящей инструкции по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, падений, перегрева и неправильного использования.