

## ХоРеКа

- 01 **Срок службы**  
20 лет
- 02 **Гарантия**  
24 месяца
- 03 **Равномерное распределение тепла**  
по всей поверхности
- 04 **Полностью безопасна**  
и безвредна для здоровья
- 05 **Не подвергается деформации**
- 06 **Подходит для газовых плит**
- 07 **Подходит для электрических плит**
- 08 **Подходит для стеклокерамических плит**
- 09 **Подходит для индукционных плит**
- 10 **Можно использовать в духовом шкафу**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

# Формы для выпечки с антипригарным покрытием и без покрытия

Формы для выпечки KUKMARA линии «ХоРеКа/HoReCa» — это идеальное решение для пекарей, кондитеров и домашних кулинаров.

Они всегда обеспечат равномерный подъём теста, золотистую корочку и идеальную конфигурацию для любого варианта выпечки.

### Перед первым использованием

Удалите этикетку. Если на посуде есть стикеры и наклейки, удалите их, смочив холодной водой и аккуратно протерев мягкой стороной губки. Промойте в тёплой воде с использованием жидкого моющего средства, вытрите насухо.

Не используйте при мытье посуды с антипригарным покрытием металлические мочалки, щётки, абразивные и кислотосодержащие средства.

Форму можно мыть в посудомоечной машине, но это снизит срок службы антипригарного покрытия.



## Средства и принадлежности

Используйте специальные моющие средства для посуды с антипригарным покрытием с pH не выше 6–8.

При извлечении выпечки из формы с антипригарным покрытием применяйте только силиконовые или деревянные кухонные принадлежности. Не используйте посуду с антипригарным покрытием в качестве ёмкости для блендера и миксера.

При последующем мытье вручную сильно загрязнённую форму необходимо предварительно замочить в воде или слабом растворе моющего средства. Формы без антипригарного покрытия разрешается очищать с помощью жёсткой губки и моющими средствами с абразивами.

### Пятна и следы

В результате естественного высыхания на поверхности могут появиться размытые мутноватые пятна от воды. Такие следы оставляют соли железа и кальция, содержащиеся в нефильтрованной воде.

Если во время использования на поверхности формы без антипригарного покрытия появились мелкие тёмные и белые крапинки от соли, специй или воды, удалите их небольшим количеством лимонного сока или 4,5 %-м раствором уксуса.

Важно: средство для антипригарного покрытия — с pH не выше 6–8.

01 Срок службы  
20 лет

02 Гарантия  
24 месяца

03 Равномерное  
распределение  
тепла  
по всей поверхности

04 Полностью  
безопасна  
и безвредна для здоровья

05 Не подвергается  
деформации

06 Подходит для  
газовых плит

07 Подходит для  
электрических плит

08 Подходит для  
стеклокерамических  
плит

09 Подходит для  
индукционных  
плит

10 Можно  
использовать в  
духовом шкафу

## Подготовка и выпекание

Устанавливайте заполненную форму на холодный или слегка подогретый противень/решётку, избегайте прямого контакта с раскалённой поверхностью духовки.

Перед первым применением слегка смажьте внутреннюю поверхность формы тонким слоем растительного масла. При желании дополнительно присыпьте смазанную поверхность мукой, панировочными сухарями или используйте пергамент.

Размещайте форму в духовке на тот уровень, который указан в рецепте (обычно — на среднем уровне). Во время выпекания не открывайте духовку без необходимости, чтобы избежать перепадов температуры. Для извлечения используйте прихватки или термостойкие перчатки — форма будет горячей.

Дайте выпечке немного остыть в форме. Аккуратно проведите лопаткой вдоль бортов формы, отделяя изделие от стенок, переверните форму на блюдо или решётку и осторожно снимите её.

Первый раз: смажьте форму маслом, при желании присыпьте мукой или используйте пергамент.

01

**Срок службы**

20 лет

02

**Гарантия**

24 месяца

03

**Равномерное распределение тепла**

по всей поверхности

04

**Полностью безопасна**

и безвредна для здоровья

05

**Не подвергается деформации**

06

**Подходит для газовых плит**

07

**Подходит для электрических плит**

08

**Подходит для стеклокерамических плит**

09

**Подходит для induction плит**

10

**Можно использовать в духовом шкафу**

## Остывание и хранение

После использования дайте форме полностью остыть.

Не ставьте горячую форму на холодные или влажные поверхности — это может вызвать термические деформации. Не заливайте горячую форму холодной водой и не помещайте в горячий духовой шкаф сразу после холодильника.

Храните форму в сухом месте, желательно отдельно от других предметов, чтобы избежать царапин. Царапины, возникшие на поверхности при эксплуатации, не снижают функциональность и гигиеничность формы.

ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА

[brak@kukmara.com](mailto:brak@kukmara.com)

## Совместимость

Подходит для всех видов духовых шкафов (электрических и газовых), а также для заморозки.

### Запрещается

Использовать форму на открытом огне, на поверхностях газовых, электрических, индукционных, стеклокерамических плит, а также в микроволновой печи.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Расплав»

422111, Россия, Республика Татарстан, г. Кукмор, ул. Ленина, 154

Телефон бесплатной линии: 8-800-333-93-45

тел./факс: (84364) 2-77-55, 2-62-41

[www.kukmara.com](http://www.kukmara.com)

- 01 **Срок службы**  
20 лет
- 02 **Гарантия**  
24 месяца
- 03 **Равномерное распределение тепла**  
по всей поверхности
- 04 **Полностью безопасна**  
и безвредна для здоровья
- 05 **Не подвергается деформации**
- 06 **Подходит для газовых плит**
- 07 **Подходит для электрических плит**
- 08 **Подходит для стеклокерамических плит**
- 09 **Подходит для индукционных плит**
- 10 **Можно использовать в духовом шкафу**