

ХоРеКа

- 01 **Срок службы**
20 лет
- 02 **Гарантия**
24 месяца
- 03 **Равномерное распределение тепла**
по всей поверхности
- 04 **Полностью безопасна**
и безвредна для здоровья
- 05 **Не подвергается деформации**
- 06 **Подходит для газовых плит**
- 07 **Подходит для электрических плит**
- 08 **Подходит для стеклокерамических плит**
- 09 **Подходит для индукционных плит**
- 10 **Можно использовать в духовом шкафу**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием

ХоРеКа — разумный выбор для профессиональной кухни и домашнего использования.

Она экономит время, облегчает готовку, поддерживает здоровый образ жизни и служит годами без потери внешнего вида и функциональности.

Перед первым использованием тщательно вымойте посуду тёплой водой с помощью губки, с добавлением моющего средства, не содержащего хлор, аммиак и соляную кислоту, ополосните посуду и вытрите насухо. Не забудьте снять этикетки!

ВАЖНО

Не нагревайте пустую сковороду!
Готовьте пищу на малых и средних режимах нагрева.



Теплопроводность и перегрев

Из-за высокой теплопроводности нержавеющая сталь нагревается быстрее алюминия, поэтому даже на среднем огне может быстро превысить критическую температуру в 260°C. В результате перегрева антипригарное покрытие теряет свои свойства и приходит в негодность.

Избегайте резких перепадов температур. Не заливайте горячую посуду холодной водой и не ставьте на горячую плиту посуду из холодильника.

При использовании на стеклокерамической плите не передвигайте посуду по поверхности, а переставляйте, приподнимая её над поверхностью во избежание потертостей и царапин.

Критическая температура:
260°C.

При перегреве антипригарное покрытие теряет свои свойства.

- 01 **Срок службы**
20 лет
- 02 **Гарантия**
24 месяца
- 03 **Равномерное распределение тепла**
по всей поверхности
- 04 **Полностью безопасна**
и безвредна для здоровья
- 05 **Не подвергается деформации**
- 06 **Подходит для газовых плит**
- 07 **Подходит для электрических плит**
- 08 **Подходит для стеклокерамических плит**
- 09 **Подходит для induction плит**
- 10 **Можно использовать в духовом шкафу**

Мытьё сковороды

Сковороду можно мыть в посудомоечной машине, но это снизит срок службы антипригарного покрытия. Используйте специальные моющие средства для посуды с антипригарным покрытием с pH не выше 6–8.

Мойте сковороду только после полного остывания.

Не используйте при мытье внутренней поверхности (с антипригарным покрытием) металлические мочалки, щётки, абразивные и кислотосодержащие средства.

При мытье внешней поверхности (без покрытия) допустимо использование жёсткой губки (без металлических элементов).

Важно: мойте сковороду только после полного остывания.

Удаление пятен с внешней поверхности

Тёмные и белые крапинки от соли, специй или воды с внешней стороны сковороды удалите, протерев поверхность лимонным соком или 4,5 %-м раствором уксуса, затем промойте тёплой водой и вытрите насухо.

Пятна, радужные разводы, а также отдельные светлые или тёмные крапинки, возникающие в процессе эксплуатации посуды из нержавеющей стали вследствие воздействия воды, солей, минералов и пищевых продуктов, являются естественным свойством материала, не влияют на потребительские свойства, безопасность, функциональность и срок службы изделия и не относятся к производственным дефектам.

После мытья тщательно вытрите сковороду насухо мягким полотенцем. В результате естественного высыхания на посуде могут появиться размытые мутноватые пятна от воды.

01 Срок службы
20 лет

02 Гарантия
24 месяца

03 Равномерное
распределение
тепла
по всей поверхности

04 Полностью
безопасна
и безвредна для здоровья

05 Не подвергается
деформации

06 Подходит для
газовых плит

07 Подходит для
электрических плит

08 Подходит для
стеклокерамических
плит

09 Подходит для
индукционных
плит

10 Можно
использовать в
духовом шкафу

Эксплуатация

Диаметр дна посуды должен соответствовать нагревательному элементу плиты. Вследствие выбора несоответствующего диаметра конфорки пожелтевший по ободу металл очистить не удастся.

При интенсивном, а также длительном использовании посуды ручка может нагреваться. В целях безопасности пользуйтесь прихватками или рукавицами.

Перемешивайте пищу силиконовыми или деревянными кухонными принадлежностями. Не используйте посуду с антипригарным покрытием в качестве ёмкости для блендера и миксера.

Важное правило

Используйте только силиконовые или деревянные принадлежности. Не используйте сковороду как ёмкость для блендера и миксера.



01 **Срок службы**
20 лет

02 **Гарантия**
24 месяца

03 **Равномерное распределение тепла**
по всей поверхности

04 **Полностью безопасна**
и безвредна для здоровья

05 **Не подвергается деформации**

06 **Подходит для газовых плит**

07 **Подходит для электрических плит**

08 **Подходит для стеклокерамических плит**

09 **Подходит для induction плит**

10 **Можно использовать в духовом шкафу**

Изменение цвета покрытия

Изменение цвета покрытия при эксплуатации не влияет на его качество. Небольшие потертости и царапины не влияют на антипригарные свойства и безопасность.

ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА

brak@kukmara.com

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Расплав»

422111, Россия, Республика Татарстан, г. Кукмор, ул.
Ленина, 154

Телефон бесплатной линии: 8-800-333-93-45

тел./факс: (84364) 2-77-55, 2-62-41

www.kukmara.com